



Diese Anleitung ist gültig für die Verwendung mit folgenden KORG Pa-Seriengeräten:

- Pa1X-Serie (Pa1X, Pa1pro, Pa1Xpro elite)
- Pa2X, Pa800, Pa588, Pa500 und Pa500 Musikant

Anleitung zum Laden einzelner Styles

- um einzelne Style zu laden und individuellen Speicherplatzpositionen zuzuordnen gehen Sie bitte wie folgt vor:

1	Legen Sie die Diskette (Pa1X-Serie) mit den Style-Daten in das Diskettenlaufwerk Instruments Stecken Sie den USB-Stick (Pa2X, Pa800, Pa588, Pa500, Pa500Musikant) mit den Style-Daten in den USB-Slot des Instruments
2	Drücken Sie die Taste „ DISK “ (Pa1X-Serie) Drücken Sie die Taste „ MEDIA “ (Pa2X, Pa800, Pa588, Pa500, Pa500Musikant)
3	Drücken Sie auf den kleinen „ LOAD “-TAB ganz links unten im Display
4	Wählen Sie die Diskette indem Sie den Eintrag „ FD “ in der linken unteren Displayseite selektieren. (Pa1X-Serie) Wählen Sie den USB-Stick indem Sie den Eintrag „ USB-F “ in der linken unteren Displayseite selektieren. (Pa2X, Pa800, Pa588, Pa500, Pa500Musikant)
5	Selektieren Sie eine „ SET “-Datei, z.B. „ COUNTRY.SET “ durch einfaches Berühren
6	Drücken Sie nun auf das Display-Feld „ OPEN “. Berühren Sie anschließend den erscheinenden Eintrag „ STYLE “ und betätigen Sie erneut das Feld „ OPEN “. Nun erscheint der Eintrag „ USER01.STY “. Berühren Sie ihn bitte und betätigen Sie ein letztes Mal das Feld „ OPEN “.
7	Nun erscheint der Eintrag z.B. „ 01:01 Country “. Das ist der Style der geladen werden soll.
8	Drücken sie nun auf das Display-Feld „ LOAD “ (rechts unten im Display) und bestimmen Sie durch Drehen des Handrads den Speicherplatz im USER -Bereich wo der Style hinein geladen werden soll. Wählen sie am besten einen mit „ <empty> “ gekennzeichneten Platz aus. Ist kein Speicherplatz mehr frei, müssen sie einen bereits bestehenden überschreiben.
9	Drücken Sie zum Laden auf „ OK “ und danach bestätigen Sie die " Are You Sure " - Anfrage mit " YES "
10	Der Style wird jetzt geladen und befindet sich zum Abruf auf dem von Ihnen festgelegten Speicherplatz.
11	Um weitere Styles einzuladen, verwenden Sie bitte die unter Punkt 1. bis 11. beschriebene Vorgehensweise!